別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけます。



http://club.panasonic.jp/mall/sense/

#### 会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは WEB 限定のサービスです。



#### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub>

電話 タリー 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「540#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

#### ●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フッー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の乗馬フィットネス機器の点検を!



こんな症状は ありませんか?

- ●電源コードを動かしたときに電気が 入ったり、切れたりしませんか。 ●本体・電源プラグ・電源コードがさわ
- れないほど熱くなっていませんか。
- ●電源コードにキズはありませんか。 ●異常なにおい(焦げるような)や音 が出ていませんか。
- ●触ると電気 (ビリビリ) を感じること はありませんか。


中止

このような症状のとき は、事故防止のため、主 で使用 電源をOFFにし、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検 をご相談ください。

#### パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地


U9220JA503 S0908-2012



## **Panasonic**

## 取扱説明書

家庭用乗馬フィットネス機器 品番 EU-JA50




- ●このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●ジョーバは乗馬療法の運動効果を取り入れたフィットネス機器です。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用

保証書別添付

## もくじ



安全上のご注意	3~5
各部のなまえとはたらき	6~7
設置する	8~9
運動を始める前に	9~10



運動時の基本姿勢 11 運動を始める 12~13 自動コースについて 14 お好み(手動)について 14 自動コースのシートの傾きの変化について 15~16 速度レベルの調節 17 シート傾き(前傾・後傾)の調節 18 運動コースの切替 18 運動を一時停止する 18 残り時間表示について 18 運動レベルについて 18 運動量(消費カロリーの目安値)について 19 19 運動を終わる

お手入れ

使い方



20 お手入れのしかた

お知らせ



定格·仕様	21
故障かな?と思ったら	22~23
保証とアフターサービス	26

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと を説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意「傷害を負っことや、別座がおそれがある内容」です。 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければ

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください

- ●医師の治療を受けているときや下記の人は、必ず専門医・理学療法士と相談のうえ使用する。
  - (1)足・腰・首・手に痛みやしびれがある人。過去に足・腰・首を痛めたことのある人 (せきついすべり症、せきついヘルニアなどの持病のある人)
  - (2)変形性関節炎、リウマチ、痛風など足に痛みのある人 (3)骨粗しょう症など骨に異常がある人
  - (4)循環器系障害(心臓病、血管障害、高血圧症、高度な糖尿病など)のある人
  - (5)呼吸器に障害のある人 (6)ペースメーカーなどの体内植込型医用電子機器を使用している人
  - (7) 妊娠中もしくは妊娠と思われる人や生理中の人 (8) からだに異常を感じて安静を必要とする人
  - (9)リハビリテーション目的で使用される人 (10)歩行が困難な人
  - (11) 痔など肛門部に異常のある人 (12) 上記以外にからだに異常を感じているとき
- 運動中、腰に痛み、足にしびれ、めまい、動悸など、からだに普段と異なる痛みや違和感・異常を感じ たときは直ちに使用を中止する。

守らないと健康を害したり、けがをするおそれがあります。



- ●要介護・要支援認定を受けた人など、からだが不自由な方が使用する場合は専門医・理学療法士な どの付き添いのもとに使用する。
  - 守らないと事故やけがをするおそれがあります。
- 高齢者の方は体力の低下が考えられるため、健康であっても専門医と相談のうえ使用する。 守らないとけがをするおそれがあります。
- 乗り降りするときは転倒防止のため、あぶみに足がひっかからないように注意する。 守らないと事故やけがをするおそれがあります。
- ●運動に十分なスペースが確保できる、水平なかたい床の上に設置する。 守らないと転倒によりけがをするおそれがあります。
- ●使用後はチャイルドロックをセットし、主電源を「OFF」にする。 守らないとお子様のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 守らないと感電や発熱による火災の原因になります。
- ●電源プラグのほこり等は定期的にとる。

守らないと湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

- お子様に使わせたり、本体の上やまわりで遊ばせない。
- ●お子様が近くにいるときは動作させない。 事故やけがをするおそれがあります。
- カバ一部が破損したり、破れた状態(内部機構が露出)では使用しない。 事故やけがをするおそれがあります。
- 動作時にカバー部には触れない。 事故やけがをするおそれがあります。
- 動作中に飛び乗ったり、飛び降りたりしない。 転倒によりけがをするおそれがあります。
- ●屋外や浴室付近など湿気の多い場所・水滴がかかる所で使用したり、保管しない。
- 直射日光が当たる場所やストーブの周囲など高温な所で使用したり、保管しない。 感電・漏電・発火の原因となります。
- ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない。 (海外でのご使用や変圧器を用いたご使用はできません。) 感電・故障や発熱による火災の原因になります。

● 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 (傷つけたり、加工したり、熱機器に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物 をのせたり、束ねたりしない。) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- ●2人以上が同時に使用したり、使用中に周囲の人が本体及び使用者を押したり引いたりする行為はしない。
- 使用中に周囲に人を近づけない。 事故やけがをするおそれがあります。
- ◆立ったまま使用したり、踏み台としては使用しない。 事故やけがをするおそれがあります。
- あぶみに足をかけて乗り降りしない。 事故やけがをするおそれがあります。
- 本体脚部が浮き上がるような無理な乗り方はしない。 事故やけがをするおそれがあります。
- シートの後方や前方に乗らない。横乗りをしない。後ろ向きで乗らない。 事故やけがをするおそれがあります。
- ◆ホットカーペットなどの暖房器具の上で使わない。 火災のおそれがあります。



●絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。 発火したり、異常動作をしてけがをするおそれがあります。



● 本体や操作部・スピーカーに水や飲み物をこぼさない。 感電や発火のおそれがあります。



● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電やけがをするおそれがあります。

- ●この商品は運動機器です。ご自身で健康状態を確認しながらご使用ください。
- ●はじめてお使いの人は、"初心者"コースから使用し、からだを慣らす。 守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因になります。
- ●太ももでしっかりシートを挟み、正しい姿勢で使用する。 守らないとシート部やあぶみ、あぶみ用接続具との摩擦によるすり傷の原因になるおそれがあります。
- ●運動は1回15分以内にする。 長時間のご使用はからだに負担をかけすぎるおそれがあります。



- 加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない人は、速度を急に上げないで "おそい" から 徐々に上げる。 守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因になります。
- ●皮膚の弱い人、うっ血しやすい人などは自分に合った無理のない速度レベルで運動する。 守らないとうっ血やすり傷(太もも・おしり)・裂傷の原因になります。
- ■電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。 守らないと感電やショート・発火のおそれがあります。
- ●必ずDVDプレーヤーで再生してください。 CDプレーヤーで再生した場合、耳を痛めたり、音響機器の故障の原因となります。
- ●日頃、運動していない人は、いきなり激しい運動をしない。
- 飲食後や疲労時、運動直後、または体力の状態が平常でないときは、使用しない。 健康を害するおそれがあります。
- 喫煙・飲食など、他の行為と同時にジョーバを使用しない。
- ●飲酒した後など感覚が鈍くなっているときは使用しない。 事故やけがをするおそれがあります。



- シート高さを上下・傾斜させて遊ばない。 事故やけがをするおそれがあります。
- ◆たづなを持ってジョーバを移動しない。 事故やけがをするおそれがあります。
- ●生地の薄いズボンや半ズボンなど、素肌がシート部やあぶみ部に触れるような服装で使わない。 摩擦によるすり傷の原因になります。
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと感電・漏電火災の原因になります。




- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと感電のおそれがあります。
- 動かない場合や、異常を感じたときは使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。 守らないと感電や発火のおそれがあります。
- 停電のときは直ちに電源プラグを抜く。 守らないと復帰したとき、事故やけがをするおそれがあります。

を抜く

## 各部のなまえとはたらき





- 1 操作部
  - ▶ P.7参照
- 2 たづな
  - ●運動中(慣れるまで)に 握る。
- 3 シート部
  - ●高さ調節可能
  - ▶ P.10参照

- 4 カバー部
  - ●駆動機能内蔵。
  - ●高さ調節機能内蔵。
- 5 取手 ●移動時に持つ。
- 6 右足用あぶみ(R):付属品
- 7 左足用あぶみ(L):付属品
- 8 脚部
- **9** 移動用キャスター ▶ P.8参照

- 10 ゴム足(4ヶ所)
- 11 電源コード
- 12 電源プラグ
- **13** 主電源 ▶ P.9参照
- 14 あぶみ用接続具
- 4 **のいか用接続具** ※本体から取り外すことは できません。

後部

15 スピーカー

#### 付属品


●左足用あぶみ (L)




●右足用あぶみ (R)



**●ゴム足シート** (×4) (グレー)



●ジョーバビクス DVD




運動シート

●音声トレーナー

機能による

#### ▶ 操作部



1 チャイルドロック

お子様のいたずら、誤動作 防止のため、操作部を ロックする。

- ●約3秒押しで、セット・解除。
- ▶ P.12、19参照
- 2 切/入ボタン
- 3 初心者ボタン
  - ●使い始めの方や体力に 自信が無い方が使用する。
- 4 自動コースボタン
  - ●プログラムされた動作を 行う。(速さ調節可能)
  - ※初心者、ストレッチは速さ 調節できません。

- 5 お好み (手動) ボタン
  - ●速度・シート前傾・後傾の 角度をお好みで調節した 動作を行う。
- 6 速さ調節ボタン
  - ●体力に合わせて運動速度 を調節できる。
  - ▶ 速度レベル表示 P.17参照
- 7 シート傾き調節ボタン
  - ●シート前傾·後傾の角度を 調節する。
  - (お好み〈手動〉のとき使用)
- 8 シート高さ調節ボタン
  - ●シートの高さを調節する。(停止時に使用)

- 9 体重設定ボタン
  - ●体重を設定する。
  - ▶ P.12参照
- 10 液晶パネル
  - ●速度レベル
  - ●シート傾きのレベル
  - ●残り時間
  - ●体重
  - ●消費カロリー(目安)
  - ●運動部分 を表示。
- **11** 音声トレーナー 音量調節ボタン
  - ●運動中に音声でより効果的 なエクササイズをお知らせ します。
  - ●音量を切替えできます。
  - ▶ P.12参照

※操作部のランプ表示について この説明書では、操作パネルのランプを 右記のように表示しています。

 [消灯]
 [点滅]

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

 ・
 ・

# 設置する



#### 本体の後部を持ち上げ、移動用キャスターを ころがしながら移動する

●たづなを持ってジョーバを移動しない。 事故やけがをするおそれがあります。

#### お願い

- ●電源プラグや電源コードを踏まないように移動して ください。
- ●腰を痛めないよう、ゆっくり持ち上げ 移動してください。
- ●床をキズつけるおそれがありますので、マットなどを 敷いてゆっくり移動してください。
- 本体を下ろすときは、足元に十分注意してゆっくり下 ろしてください。








※ゴム足シートはゴム面を下にしてセットする。


使用時には、本体の下に付属のゴム足シートを敷く。 敷かないと床を傷つけるおそれがあります。

#### お願い

- ●畳の上での使用は、ゴム足シートを敷いても畳に 跡が残るおそれがありますので、ご注意ください。
- 階下への騒音や振動の気になる方は、市販の厚めの マットを敷いてください。
- コルク材の床面での使用は、床を傷つけるおそれが ありますので、ご注意ください。
- 本体がゴム足シートからはみ出している状態で、使 用しないでください。
- 運動ができる十分なスペースの場所に設置してく
- 1つのゴム足シートに2つのゴム足がのるように置 いてください。





# 交流100V



## 付属のあぶみをあぶみ用接続具に差し込む


あぶみを90度横向きに差し込み下へ回す。 (あぶみ取付位置の目安を参照してください。) あぶみは右足用(R)と左足用(L)があります。 (L)(R)の文字が内側になるように取り付けてください。





## 運動を始める前に

主電源をONにする ※出荷時は「ON」になっています。



················ 約165cm~185cm




# 運動を始める前に(続き)

#### シートに乗り、あぶみの取付位置の高さを確認する

※シートの高さを下げて乗ると、楽に乗ることができます。

(高さ調節のしかたは、下記を参照)

- ●ひざを軽く曲げて、あぶみをしっかり踏める高さに調節してください。
- ●あぶみに足をかけ、きゅうくつに感じたときやしっかり踏み込めないときは シートから降りて、再度あぶみの高さを調節してください。(P.9参照)



●生地の薄いズボンや半ズボンなど、素肌がシート 部やあぶみ部に触れるような服装で使わない。 摩擦によるすり傷の原因となります。

#### お願い

- ◆くつ下をはいて運動してください。 また、足への負荷をやわらげるため、シューズ着用を おすすめします。
- ●乗るときに操作部に触れないようにご注意ください。
- あぶみに足をかけて乗らないでください。 乗ってから足をあぶみにかけてください。
- 乗り降り時や運動中にバランスをくずして転倒する おそれのある方は、介助者の補助のもとでおこなっ てください。
- 合成皮革部に色が移ることがありますので、ジーンズ や色柄のものなど、色落ちしやすい衣類でのご使用 は避けてください。



# シートの高さを調節する

●シート高さ調節ボタンを押し続けると、シートが上下します。 ※シートが前傾する動作が含まれるコース (P.13参照)を で使用になられる場合は、シート傾き調節ボタンで、 シートを前傾させてあぶみが脚部に触れない高さをご確認

※運動中は、高さの調節はできません。




#### ストレッチ体操をする

●ご使用前にストレッチ体操をすることをおすすめします。 付属のジョーバビクスDVDをご覧ください。


## 運動時の基本姿勢

(効果的な運動をするために)



左右かたよらないようにシート部中心に乗る

#### 次の様な姿勢で運動しないでください。









※頭が前後にゆれると乗り物酔いをする場合があります。

#### シートが前傾しているときの姿勢

※ウエスト、お腹、脚のエクササイズに適しています。

#### シートが後傾しているときの姿勢


※背筋、お尻のエクササイズに適しています。





あぶみを前に押し出す

#### 運動を始める ※毎日運動(1日2回を目安)を継続することをおすすめします。





#### □切/入 を押す

● □切/入 を押したあと、ランプが点灯し 自動コース、お好み (手動) のランプが点滅します。


( <sup>切</sup>/入 を押してから約1分以内に操作を しないと、自動で電源が切れます。)




# $oxed{1}$ -2 チャイルドロックがセットのときは解除する

(約3秒以上押し続ける)

(チャイルドロックがセットの時は、シート高さ、シート傾き、切/入ボタンを押してもチャイルドロックランプが点滅し、自動的に消灯します。解除されるとチャイルドロックランプが消灯し、自動コース、お好み(手動)のランプが点滅します。) ※出荷時は解除になっています。



## 11-3 音声トレーナーの音量を調節する



●音声トレーナーのお知らせ内容については 別紙「音声トレーナー機能による運動」で参照ください。

	音量	メッセージ	
Γ	→切」	音声OFFにします	
	小★	音声小です	
	中▼	音声中です	◀
	大▼	音声大です	

(お買い上げ時)-

## 2 🛨 🖃 で体重を設定する

(設定された体重をもとに、運動終了後に、運動量〈消費カロリーの目安値〉を表示します。)

- ●体重設定をしない場合は、前回で使用時の体重が設定された状態になっています。 (ご購入直後は60kgに初期設定されています)
- ●体重設定は30~120kgの範囲で設定でき
- ●ボタンを一回押すと1kg単位、押し続けると 5kg単位で数値が変わります。



#### 3 自動コースまたはお好み(手動)のボタンを 押して運動する(各運動コースについての説明はP.14参照)

#### 使い始めは

- ●ジョーバの動きに慣れるまでは"初心者"コースをご使用ください。 ("初心者"は速度レベル"おそい"、シートは水平で運動時間約3分の運動を行います。)
- ●動作中は太ももでシートをしっかりはさんで乗ってください。

#### ●シートが前傾・後傾するコースをお使いの前に

シートが前傾・後傾しないコース( るんま アフト ) でお使いになり、動作の強さを確認してください。

#### シートが前傾・後傾するコース

ハード

パワフル

装置は復帰し、ご使用いただけます。



[ヒップ]

脚力

ストレッチ

シートが前傾・後傾しないコース

初心者

ソフト

●ストレッチコースを使用するときは

足が床につく高さまでシートを低くし、あぶみをはずしてお使いください。 床に足がつかない場合は、あぶみに足をかけたまま、リラックスして乗ってください。 付属のジョーバビクスDVD(ストレッチ&リリース)を見ながら運動すると、より運動効果が高まります。(P.14参照)

- ●極端に重い負荷をかけたり、15分で自動的に停止した後、再び連続して使用すると、安全のために保護装置が作動し、動作が停止する場合があります。(P.22~23参照)その場合は、主電源をOFFにし、30分程度してから、主電源をONにしてください。30分程度経過すると、保護
- 運動中に、本体の一方向に体重がかかるような乗り方はお避けください。 無理な乗り方をすると、本体の動作が遅くなり故障の原因になります。

#### ⚠警告

- 動作中に飛び乗ったり、飛び降りたりしない。転倒によりけがのおそれがあります。
- ●運動中、腰に痛み、足にしびれ、めまい、動悸など からだに普段と異なる痛みや違和感・異常を感じ たときは直ちに使用を中止する。

守らないと健康を害したり、けがをするおそれがあります。

◆シートの後方や前方に乗らない。横乗りをしない。後ろ向きで乗らない。

事故やけがをするおそれがあります。

#### / 注意

● 加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない 人は、速度を急に上げないで "おそい" から徐々に 上げる。

守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを 痛める原因となります。

● 太ももでしっかりシートを挟み、正しい姿勢で使用 する。

守らないとシート部やあぶみ、あぶみ用接続具との摩擦によるすり傷の原因となるおそれがあります。


●必ずDVDプレーヤーで再生してください。CDプレーヤーで再生した場合、耳を痛めたり、音響機器の故障の原因となります。

#### 4 運動を始めてから、 約15分で自動的に停止する

(初心者コースは約3分で終了)

- ※途中で終了したい場合は「切/入」を押してください。
- ※停止位置によって、左右どちらかに傾いていたり、 シート部や操作部に力を加えたとき、動くことがありますが、
- いずれも商品構造上発生するもので、
- 機能等に影響はありません。

#### <u>停止状態は左右どちらかに</u> 傾いています。



## 自動コースについて

		動作の特徴	動作仕様
	初心者	初心者の方がジョーバの動きに慣れるまで お使いいただくためのコース	速 <b>度</b> :"おそい" シート傾き:水平 時 間:約3分
全	「ソフト	以下の「ハード」など、運動中にシートが 自動的に傾斜するコースを使う前に、 ジョーバの速度に慣れて基本的な体力を つけて頂くためのコース ●対応するジョーバビクス: ジョーバもの知りビクス	速 度: "おそい" から"はやい" (速度範囲を5段階で選べます)         シート傾き: 水平時 間:約15分
	[/-ド]	運動量が多く、脂肪燃焼に適したコース ● 対応するジョーバビクス:ハードコアチャレンジ	<ul><li>速度: "おそい" から"はやい" (速度範囲を5段階で選べます)</li><li>シート傾き:前傾、水平、後傾時間:約15分</li></ul>
身	パワフル	最も運動量が多く、脂肪燃焼に適したコース ● 対応するジョーバビクス:パワフル脂肪燃焼	速 度:"おそい"から"はやい" (速度範囲を5段階で選べます) シート傾き:前傾、後傾 時 間:約15分
	ウエスト	腹筋を重点的に運動でき ウエストの引き締めに適したコース ●対応するジョーバビクス:ウエストシェイプ	速 度:"おそい"から"はやい" (速度範囲を5段階で選べます) シート傾き:主に前傾、水平、後傾 時 間:約15分
	ヒップ	背筋・お尻を重点的に運動でき ヒップアップに適したコース ● 対応するジョーバビクス:ヒップアップ	<ul><li>速度: "おそい"から"はやい" (速度範囲を5段階で選べます)</li><li>シート傾き:主に後傾、水平、前傾</li><li>時間:約15分</li></ul>
	脚力	太ももを重点的に運動でき 脚力アップに適したコース ● 対応するジョーバビクス: 脚力アップ	速 度: "おそい" から "はやい" (速度範囲を5段階で選べます)         シート傾き:前傾、水平時 間:約15分
	ストレッチ	足を床につけて股関節を動かし 柔軟性向上に適したコース ●対応するジョーバビクス:ストレッチ&リリース ※足が床につく高さまでシートを低くする。 ※あぶみははずして運動する。	速 度: 低速範囲のみ (速度はプログラムにしたがって変化 します) ※速度は変更できません。 シート傾き: 前傾、水平、後傾 時 間:約15分

※初心者コースをご使用中に他のコースへの変更はできません。

他のコースに変更する場合は、一旦の切みを押して、動作が止まり、ランプが消灯してから、再度の切みを押した後、 ご希望のコースを選択してください。

#### 更に効果的な運動をするために

- ●「音声トレーナー」機能に合わせた運動を行うこ とでより効果的に運動ができます。
- ※「音声トレーナー」機能は各運動コースに合わ せた全身の運動を音声でお知らせする機能です。
- ●付属のDVDに収録されている、ジョーバビクス を行うことにより効果的な運動ができます。 ※ジョーバビクスは運動量が多くなるため、体力 に応じて無理のない範囲で行ってください。 ※収録されているジョーバビクスと実際の動作 時間が若干ずれることがあります。
- ●「音声トレーナー」とジョーバビクスは連動して いません。いずれか一つをご使用ください。

#### ジョーバビクスDVD収録内容

プログラム内容	EU-JA50
収録時間	約120分
基本的な使い方など	(約15分)
ジョーバもの知りビクス	(約15分)
脚力アップ	(約15分)
ウエストシェイプ	(約15分)
ヒップアップ	(約15分)
ハードコアチャレンジ	(約15分)
パワフル脂肪燃焼	(約15分)
ストレッチ&リリース	(約15分)

## お好み(手動)について

お好みを押すとランプが点灯し、一定の速度で動きます。

速さ調節ボタン・シート傾き調節ボタンで、自分にあった速度レベル・傾きで運動ができます。(P.17~18参照)

- はやく を押すと速度が速くなります。
- むそく を押すと速度が遅くなります。
- 前傾 を押し続けるとシートが前に傾きます。
- を押し続けるとシートが後に傾きます。

最大傾きで傾き表示ランプが点滅します。

## 自動コースのシートの傾きの変化について

#### ソフト 初心者

シートは水平のみで動作し、足腰の基本的なエクササイズができます。

初心者 のみ約3分



## ハード

シートは前傾・水平・後傾を繰り返し、全身をエクササイズします。



## パワフル

シートは前傾・後傾を繰り返し、全身をエクササイズします。







速度表示について…選択した速度レベルが点灯します。

## 自動コースのシートの傾きの変化について(続き)

## ウエスト シートは前傾を中心に水平・後傾を繰り返し、ウエスト・お腹を重点的にエクササイズします。 水平約15秒 前傾約60秒 水平約15秒 後傾約30秒

## ヒップ シートは後傾を中心に水平・前傾を繰り返し、ヒップを重点的にエクササイズします。 水平約15秒 前傾約30秒 水平約15秒 後傾約60秒







## 速度レベルの調節

おそくはやくを押して速度を調節する。

はやくを押すと速度が速く、くおそくを押すと速度が遅くなります。



- ●お好み (手動) では おそく はやく を押すと1 ずつ速度レベル (9段階) が変わります。
- 初心者 ストレッチ では速度レベルの調節はできません。 (速度レベルはプログラムにより固定されています)
- ●それ以外の自動コースでは、おそくはやくで速度レベルが下記のように変化します。 速度レベルは、おそい、ややおそい、普通、ややはやい、はやいの5段階から選べます。 それぞれの速度レベルの範囲は下表を参照ください。
- ●太ももやお尻がシートからずれない程度の速度で運動してください。



● 加齢により体力の衰えのある人、体力に自信のない人は、速度を急に上げないで "おそい" から徐々に上げる。 守らないとからだに負担をかけすぎたり、からだを痛める原因となります。

#### シート傾き(前傾・後傾)の調節

※お好み(手動)の場合のみ調節できます。自動コースでの動作時には調節できません。 停止時にシート傾き(前傾・後傾)の調節を行った後、運動コースボタンを押すと、一旦水平にもどります。






後傾 を押して調節する。 ※最大傾きで表示ランプが点滅します。



を押し続けるとシートが前に傾き、 後傾 を押し続けるとシートが後に傾きます。



## 運動コースの切替

運動中に他の運動コースのボタンを押すと運動コースを変更することができます。

- ●初心者コースから直接、他のコースへの変更は出来ません。 他のコースに変更する場合は、一旦の切入を押して、動作が止まり、ランプが消灯してから、再度の切入を押し た後、ご希望のコースを選択してください。
- ●運動コースを変更すると、シートが一旦水平にもどり、もっとも遅い速度レベルになります。

## 運動を一時停止する

運動中に、そのときの運動コースのボタンを再度押すと一時停止します。 もう一度、運動コースのボタンを押すと運動を再開します。

●一時停止後、約1分間ボタンを押さないと (-切/入) が自動的に「切」になります。

#### 残り時間表示について


●運動の残り時間は液晶パネルに表示します。




## 運動レベルについて

●運動中に、からだの部位ごとの運動レベルを表示します。

5段階のレベルメーターで、 からだの各部位の筋肉の活動 イメージを表しています





#### 運動量(消費カロリーの目安値)について

- ●運動終了後に運動量(消費カロリーの目安値)が 表示され、音声でもお知らせします。 (表示後約10秒で自動的に「切」になります。)
- ●体重設定されていない場合は、初期設定の 60kgに基づき計算されます。
- ●表示される消費カロリー目安値は、運動時間、使用運動コース、使用速度、入力した体重により 算出されます。

## 運動を終わる



チャイルドロックをセットする( を約3秒以上押す)

●運動停止中にチャイルドロックをセットしてください。 (チャイルドロックをセットするとランプが点滅した後、自動的に消灯します。)

● 使用後はチャイルドロックをセットし、主電源を「OFF」にする。 守らないとお子様のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。

主電源をOFFにする



# OFF ON

● 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず 電源プラグを持って抜く。

守らないと感電やショート・発火のおそれがあります。




#### お願い

●運動した筋肉の緊張をほぐし、疲れを残さないた めにも使用後のストレッチ体操は必ず行うように してください。







## ⚠警告

● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 守らないと感電ややけどをするおそれがあります。

#### 合成皮革 (PVCポリ塩化ビニール)部分

#### 柔らかい乾いた布でふく

- ●市販のレザーお手入れ用品(化学ぞうきん、薬品など) をご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●汚れがひどい場合は、以下の手順でふきとってください。 ①水または中性洗剤をぬるま湯で3~5%位に うすめたものに、柔らかい布をひたし、よくしぼる。
- ②表面をたたくようにふく。
- ③水を含ませた布をよくしぼってから、 洗浄液をふきとる。
- ④柔らかい乾いた布でふく。
- ⑤自然乾燥させる。
- ●汚れが落ちにくい場合は、市販の「メラミンフォーム材質のスポンジ」で同様に中性洗剤を含ませふき取ってください。
- ●ドライヤーなどで急激に乾燥させないでください。
- ●合成皮革部に色が移ることがありますので、ジーンズや色柄ものなど、色落ちしやすい衣類でのご使用は避けてください。
- ●変色の原因になりますのでビニール製品などを長時間接触させないでください。
- ●金タワシや研磨剤入りのスポンジのご使用は避けて ください。
- ●シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しないでください。










中性洗剤

#### プラスチック部分

- ①中性洗剤を含ませた布を よくしぼってからふく
  - ●金タワシや研磨剤入りのスポンジのご使用は 避けてください。
  - ●シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用 しないでください。
- ②仕上げに水を含ませた布を よくしぼってからふく
  - ●操作部をお手入れする際は、 特によくしぼってからふくようにしてください。
- ③自然乾燥させる



## 定格·仕様

品番	EU-JA50		
電源	AC 100V 50/60Hz		
消費電力	120W		
待機時消費電力	0.8W		
質 量(重量)	約35kg		
適応身長	140cm~185cm		
最大適応体重	120kg		
外形寸法	約63cm~74cm 約89cm— +約46cm-		
自 動 コ ー ス	8種類 (初心者・ソフト・ハード・パワフル・) ウエスト・ヒップ・脚力・ストレッチ)		
速 さ 調 節	手動 9段階		
シート高さ調節機能	有		
付 属 品	あぶみ(L)(R)・ゴム足シート(×4)・ジョーバビクスDVD・ 音声トレーナー機能による運動シート		

※電気料金:1日15分·2回/1日運動して 約40円/月

新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算。待機時消費電力分含まず。





## 故障かな?と思ったら

症  状		原因と点検の	しか	た	参	<b>泠照</b>			
切/入ボタンを押して	<b></b>	<ul><li>●電源プラグがコンセントにしっかりと接続されていますか。</li></ul>	<b></b>	<ul><li>電源プラグをコンセントにしっかりと接続して ください。</li></ul>	F	P8			
自動コースまたはお好み(手動)ボタンを 押してもスタートしない。	<b></b>	●主電源はONになっていますか。		● 主電源をONにしてください。	F	9		点	
110 ( 07.7)	<b></b>	<ul><li>● チャイルドロックがセットになっていませんか。</li></ul>		<ul><li>● チャイルドロックを解除してください。</li></ul>	Р	12	••••••	ーなー	
本体の動作が早くなったり遅くなったりする。	<b></b>	●本体の一方向に体重がかかるような乗り方をしていませんか。		●基本姿勢を参考に乗ってください。				   数   異   常   が	
シート部の左右の傾きが異なって いるように感じる。	<b></b>	<ul><li>◆本体の一方向に体重がかかるような乗り方をしていませんか。 シート中央部に座れていますか。左右の動作に違和感はありませんか。</li></ul>	<b>•</b>	<ul><li>●基本姿勢を参考に乗ってください。</li><li>●下記、動作中に体感される左右傾きの違いについても参照ください。</li></ul>	Р	11 <sup>j</sup>		常   が   あ   る	
停止時シートが傾く。	<b></b>		<b>-&gt;</b>	● シートが8の字に動く構造上、やむをえず発生 するもので機能等に影響はありません。				$\bigvee$	
動作中、音がする。	<b></b>		<b>-</b>	<ul><li>・構造上やむをえず発生するもので機能等に影響はありません。</li><li>・下記、動作中発生する音についても参照ください。</li></ul>				<b>V</b>	
動作中、周期的に異音がする。						<del></del>	ただちに	使用を中止'	する
おしりが痛い。	<b>&gt;</b>		<b>→</b>	●基本姿勢 (P.11参照) をご確認のうえ、慣れるまで速度レベルをおそくし水平状態で自分のからだの状態に合わせて使用してください。 痛みが激しい場合は使用をやめてください。			<ul><li>このような</li></ul>	<b>お願い</b> 場合、事故防山	上のため
乗り物酔いの症状がでた。	<b></b>		<b>-&gt;</b>	<ul><li>●基本姿勢 (P.11参照) をご確認のうえ、慣れるまで は速度レベルをおそくし、時間を短くしてください。</li></ul>				または「修理で で相談ください	ご相談セ 1。 
本体動作が停止し、液晶パネルの 表示が "F17" の場合。	<b></b>	●機器の故障の可能性があります。	<b> </b>					<b>警告</b>	7 <i>b</i> \#
本体動作が停止し、液晶パネルの 表示が "F10~F16" の場合。	<b></b>	<ul><li>●使い方(重い負荷がかかる、あるいは、連続して15分以上使用している)により、停止した可能性があります。</li></ul>	<b></b>	● 主電源をOFFにし、30分程度してから、主電源		点異 検常 後が	<b>は行わなし</b> 発火したり	<b>解したり、修理・</b> ハ。 O、異常動作し <sup>-</sup> るおそれがあり	てけが
本体動作が停止し、液晶パネルの 表示が "F18" の場合。	<b></b>	●停電や振動など外部環境の影響が考えられます。	<b></b>	をONにしてください。		なあ  おる	(2012)9	רטינגו ואינטיב	10.90
音声トレーナーの音が出ない。	<b></b>	●音量が「切」になっていませんか。	<b></b>	●音声トレーナー音量調節ボタンを押してください。					




#### 動作中発生する音について

動作中に下記のような動作音がしますが、 構造上発生するものですので異常ではありません。

- ●前後左右の8の字動作中、前後の位置で発生する 動作音(コツコツ音)
- ●シート傾き・上下動作時の動作音(カクン音)
- ●着座時や動作中の音(ギュッギュッ音)

#### 動作中に体感される左右傾きの違いについて

動作中に左右の傾きを体感される場合がありま すが、本体の傾きの違いで感じるものではありま せん。左右の筋力の差や、姿勢の歪みなどにより 感じられるもので、体力にあった速度レベルより もはやい速度の場合体感される現象です。 速度レベルを "おそく" し、違和感のない速度レ ベルでお使いください。



メモ		

# 保証とアフターサービスよくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へで相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 年 月  $\Box$ お買い上げ日

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(22~23ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず電源 プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容を ご連絡ください。

●製品名 乗馬フィットネス機器

●品 番 EU-JA50

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

但し、一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合は、 保証期間内でも有料とさせて頂きます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この乗馬フィットネス機器の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り 後5年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時〜20時</sub>

電話 プリー 0120-878-365

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために 発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた だきました窓口にご連絡ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

●地区・時間帯によって		談窓口に転送させていただく	く場合かごさいます。
	札 幌	<b>7</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海洛州区	旭 川	<b>8</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広	<b>8</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	<b>T</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
		<b>8</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
		<b>T</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
ᆂᆚᆉᄔᅜ		<b>T</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
東北地区		<b>T</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
		<b>T</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
		<b>T</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
		<b>T</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		<b>8</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
		<b>3</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
		<b>T</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区		<b>T</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
		<b>T</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
		<b>T</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		<b>T</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
		<b>T</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
		<b>T</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
		<b>T</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
		<b>T</b> (076)424 2549	福井市問屋町2丁目14
		<b>T</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区		<b>T</b> (0203)80-9209	静岡市駿河区高松2丁目24-24
		<b>T</b> (054)267-9000	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
			岐阜市中鶉4丁目42
		<b>1</b> (058)278-6720	津市久居野村町字山神421
		<b>T</b> (059)254-5520 <b>T</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
		<b>T</b> (077)562-5021	京都市南区上鳥羽中河原3番地
		<b>T</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区		<b>T</b> (06)7730-8888	大和郡山市筒井町800番地
		<b>T</b> (0743)39-2770	和歌山市中島499-1
		<b>T</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		<b>T</b> (076)796-3140	鳥取市安長295-1
		<b>T</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
		<b>T</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
		<b>T</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区		<b>T</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		<b>7</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
		<b>T</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		<b>T</b> (082)293 3011	山口市小郡下郷220-1
		<b>T</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
		<b>T</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区		<b>T</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		<b>T</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		<b>T</b> (089)903-7344	春日市春日公園3丁目48
		<b>T</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		<b>T</b> (0952)26-9151	佐貞川銅島町入子八戸子上床町3044 長崎市東町1919-1
		<b>T</b> (095)830-1658	大分市萩原4丁目8-35
九州地区		<b>T</b> (097)556-3815	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		<b>1</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3 毎月皇末与次郎17月5-33
		<b>1</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33 奄美市名瀬朝仁町11-2
		<b>T</b> (0997)53-5101 <b>T</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	/ 中 中电	LI (U30/011-1201	
武力地 泰舒来马什亦声广	+-7 7 L+1+ b +-	まので ちらかじめでフネノゼ	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511